

OTK アジャスタブルペダル取り扱い説明書

2013 OTK ブランドシャーシ(KF-KZ)には、OTK アジャスタブルペダルが標準装備されています。ペダル調整に当たり、必ず下記取り扱い説明をお読みください。

OTK アジャスタブルペダル

OTK アジャスタブルペダルには、足のサイズに合わせるため「5箇所」の穴が開いています。

(サイズ S -M-L-XL-XXL) * 下記図面参照

ペダルの調整:ペダルを分解または組み付ける前には、必ずパーツを洗浄してください。

1. ペダルをシャーシから取り外してください。(図1)
2. ペダルジョイント部のナットを外し、「2mm ピンパンチツール」を使用して「2.5mm ピン」を取り外してください。(図2)
3. ペダルを適切な位置に調整して、再度「2.5mm ピン」を組みつけてください。

OTK アジャスタブルペダルの調整は、必ず取扱説明書に従って行ってください。またパーツ交換の際には、OTK 純正パーツをご使用ください。

