


燃料ポンプ圧の調整方法

MINIROKIに使用するDELLORTOフューエルポンプですが、状況によっては燃圧が高すぎる場合があります。そのような時は写真のようにフューエルポンプとキャブレターの間に、三つ又ジョイントを接続し余分な燃料を燃料タンクに戻すことに解消されます。



燃料タンクにはニップルを追加しリリースします。

リリース側にはメインジェットを入れ、燃圧を調整してくだ

